

MIZU Montageanleitung Ganganzeige Typ Honda

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause MIZU entschieden, welches nach den MIZU Spezifikationen gefertigt wurde.

Montage der MIZU Ganganzeige Typ Honda

1. Zündung ausschalten
2. Suchen Sie den OBD-Anschluss und nehmen die Blende ab.
(CBR-1000RR04-05 = unter der linken Verkleidung
CBR-1000RR06-, CBR600RR03-, CBF1000, CB1300= jeweils unter dem Sitz
VT750 07-, CB600F 07-: jeweils auf der rechten Seite des Rahmens
NT700V 06-: unter der linken Seite der Verkleidung am elektronischen Steuergerät
Schließen Sie die Ganganzeige an das Kabel an.
Art.Nr. 3053003 roter OBD-Anschluss (mit Wasserdichtung)
3. Platzieren Sie die MIZU Ganganzeige und befestigen Sie diese mit Klebeband

Einstellen der Ganganzeige:

Alle neuen Ganganzeigen sind noch nicht programmiert, deswegen müssen Sie folgende Vorgehensweise befolgen:

1. Schalten Sie die Zündung ein. Die MIZU Ganganzeige zählt runter von „6“ bis „1“.
2. Starten Sie den Motor: Auf dem Indikator blinkt langsam die „1“: schalten Sie Ihr Motorrad in den ersten Gang. Die MIZU Ganganzeige blinkt schneller, das Gerät nimmt die Daten auf. Nach der Berechnung hört die „1“ auf zu blinken.
3. Nun blinkt langsam die „2“. Schalten Sie nun in den 2. Gang, die MIZU Ganganzeige blinkt wieder etwas schneller. Sobald die Daten berechnet sind, leuchtet die „2“ dauerhaft.
4. Fahren Sie entsprechend fort mit den Gängen 3, 4, 5 und 6.

Wenn Sie ein Motorrad mit 5-Gang-Getriebe haben, lassen Sie, nachdem die „5“ aufleuchtet, die Kupplung einrasten und schalten die Zündung aus.

Die MIZU Ganganzeige ist richtig angeschlossen und programmiert, wenn die Zündung an ist und die Ganganzeige von „1“ bis „6“ zählt.

Löschen der Programmierung:

Wenn die MIZU Ganganzeige mit einem anderen Motorrad verbunden war und bereits programmiert wurde:

1. Schalten Sie das Motorrad aus und anschließend die Zündung ein.
2. Während die MIZU Ganganzeige bei dem Selbst Diagnose-Vorgang zwischen „3“ und „6“ steht, schalten Sie den Motor mit dem Not-Ausschalter aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang fünfmal.
3. Als Bestätigung der Löschung zählt die MIZU Ganganzeige von „6“ abwärts bis „1“

Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Viel Spaß und eine gute Fahrt
wünscht Ihnen Ihr

MIZU-TEAM

Hotline: 00 49 / 77 31 / 9 06 70

www.mizu.de