

MIZU Montageanleitung **Leistungsmodul Nr. 3050001**

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause MIZU entschieden, welches nach den MIZU Spezifikationen gefertigt wurde.

Montage der MIZU Leistungsmoduls mit Ganganzeige

1. Zündung ausschalten
2. Sitzbank demontieren, Benzintank anheben und abstützen.
3. GP Sensor (Gangerkennung) Stecker suchen:
(GSX-R Modelle: unter dem Benzintank, links Seite am Rahmen:
weisser 3Pol. Stecker mit: (Schwarzem, Blauem und Pink Farbigem Kabel)
DL1000 auf der hinteren Seite des Benzintankes
SV1000 unter dem Benzintank
LTR450: linke Seite der Sitzbank
VL1500 K5- unter der linken Motorenabdeckung
VZR1800 unter dem rechten Seitendeckel, am Benzintank Ende
4. montieren Sie das Leistungsmodul zwischen die org. Stecker.
5. Schließen Sie das rote Kabel des Leistungsmoduls an eine +12 V Stromquelle.
Anmerkung: Die +12V Stromquelle muss vom Original-System über eine Sicherung abgesichert sein! (Zündkerzenstecker: Orange/Weiss, oder Bremslichtschalter: Orange/Grün, Benzintank Stecker: Gelb/Rot)
6. Montieren Sie alle demontierten Teile wieder.

Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Viel Spaß und eine gute Fahrt
wünscht Ihnen Ihr

MIZU-TEAM

Hotline: 00 49 / 77 31 / 9 06 70

www.mizu.de